

↑ ↑  
BERNOULLI'S PRINCIPLE  
OF LIFT  
(pressure differential)

PROPELLER  
(PFACTOR)

It should be done  
outside of the prop  
attachment or at  
possibly earlier.

EMPINAGE

Le sens de la courbe de la bague et  
de la vis et les ailerons  
sont le contraire...

AILERONS

FLAPS

Actions de rendre  
allons plus le air et  
le traînée...  
A's 8" - 6"

FUSelage

RUDDER

ELEVATORS

Highflyer

2009  
Centerline